



Installation Instructions

READ INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE INSTALLING. KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK - DO NOT USE WHERE DIRECTLY EXPOSED TO WATER.

RISK OF ELECTRIC SHOCK OR FIRE - DO NOT EXCEED STRING MAXIMUM WATTAGE, INCLUDING ANY ADDITIONAL STRING LOADS. MAXIMUM NUMBER OF LAMP CONNECTIONS: 100W = 6PCS, 150W = 4PCS, NOT TO EXCEED TOTAL 5A MAX IN PARALLEL CONNECTION.

DEVICE IS NOT INTENDED FOR USE WITH EMERGENCY EXITS.

SUITABLE FOR DRY AND DAMP LOCATIONS.

OPERATING TEMPERATURE: -30°C TO 40°C (-22°F TO 104°F).

Electrical Parameters

Model No.	Input Wattage (W)	Input Voltage (Vac)	Lamp Base	Lamp Dimension	Wire Length	Max. number of connected lamps
LED100WTMP50K	100	120	Hook	Φ 158*158*306mm	35FT	6 PCS
LED150WTMP50K	150	120	Hook	Φ 158*158*341mm	50FT	4 PCS

Installation Steps:

Step 1:

Hang the fixture by hook base.

Step 2:

Plug the fixture into the receptacle.
Close the cap if no other lamps will be connected.

Step 3:

If connecting multiple fixtures, connect the plug and socket, then rotate the plug 120°. Close the cap of the last lamp in the chain.

NOTICE - Do not exceed total 5A max. in parallel connection.




Fig1




Fig2




Fig3

watch > like > follow



selection. solutions. simplicity. eiko.com
23220 W. 84th St, Shawnee, KS 66227 · (P) 1.800.852.2217 (F) 1.800.492.8975
Canada: 81 King St, Barrie, ON L4N 6B5 · (P) 1.888.410.8151 (F) 1.888.705.1335



Instrucciones de Instalación

LEA LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE INSTALAR. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS REFERENCIAS.

ADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA: NO UTILICE DONDE ESTÉ EXPUESTO DIRECTAMENTE AL AGUA.

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA O INCENDIO: NO EXCEDA LA CORRIENTE MÁXIMA DE LA CORREA, INCLUYENDO CUALQUIER CARGA ADICIONAL DE LA CADENA. NÚMERO MÁXIMO DE CONEXIONES DE LA LÁMPARA: 100W = 6PCS, 150W = 4PCS, NO DEBE EXCEDER EL TOTAL 5A MAX EN LA CONEXIÓN PARALELA.

EL DISPOSITIVO NO ESTÁ DISEÑADO PARA USO CON SALIDAS DE EMERGENCIA.

APTO PARA UBICACIONES EN SECO Y DAÑOS.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -30°C a 40°C (-22°F a 104°F).

Parámetros electricos

Nº de Modelo.	Vataje de entrada (W)	Voltaje de entrada (Vac)	Lámpara Base	Lámpara Dimensión	Longitud de cable	Max. número de lámparas conectadas
LED100WTMP50K	100	120	Gancho	Φ 158*158*306mm	35FT	6 PCS
LED150WTMP50K	150	120	Gancho	Φ 158*158*341mm	50FT	4 PCS

Pasos de instalación:

Paso 1:

Cuelgue el accesorio por la base de gancho.




Fig1




Fig2

Paso 2:

Enchufe el accesorio en el receptáculo. Cierre la tapa si no se conectarán otras lámparas.

Paso 3:

Si conecta varios accesorios, conecte el enchufe y el zócalo, luego gire el enchufe 120°. Cierre la tapa de la última lámpara de la cadena. AVISO - No exceda el total de 5A máx. en conexión paralela.




Fig3

watch > like > follow



selection. solutions. simplicity. eiko.com
23220 W. 84th St, Shawnee, KS 66227 · (P) 1.800.852.2217 (F) 1.800.492.8975
Canada: 81 King St, Barrie, ON L4N 6B5 · (P) 1.888.410.8151 (F) 1.888.705.1335



Instructions d'installation

LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

ATTENTION

RISQUE D'ÉLECTROCUTION - NE PAS UTILISER LORSQU'IL EST EXPOSÉ DIRECTEMENT À L'EAU.

RISQUE D'ÉLECTROCUTION OU D'INCENDIE - NE PAS DÉPASSER LA PUISSANCE MAXIMALE DE LA CHAÎNE, Y COMPRIS TOUTES CHARGES DE CHAÎNE SUPPLÉMENTAIRES. NOMBRE MAXIMUM DE CONNEXIONS DE LAMPE: 100W = 6PCS, 150W = 4PCS, NE PAS EXCÉDER DE 5A MAX EN CONNEXION PARALLELE.

LE DISPOSITIF N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ AVEC DES SORTIES D'URGENCE.

ADAPTÉ AUX EMPLACEMENTS SECS ET HUMIDES.

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT: -30°C À 40°C (-22°F À 104°F).

Paramètres électriques

Numéro de modèle	Puissance d'entrée (W)	Tension d'entrée (Vac)	Lampe Base	Lampe Dimension	Longueur de fil	Max. nombre de lampes connectées
LED100WTMP50K	100	120	Hook	Φ 158*158*306mm	35FT	6 PCS
LED150WTMP50K	150	120	Hook	Φ 158*158*341mm	50FT	4 PCS

Étapes d'installation:

Étape 1:

Accrocher le luminaire par la base du crochet.




Fig1




Fig2

Étape 2:

Branchez le projecteur dans la prise. Fermez le capuchon si aucune autre lampe ne sera connectée.

Étape 3:

Si vous connectez plusieurs appareils, connectez la fiche et la prise, puis faites pivoter la fiche à 120°. Fermez le capuchon de la dernière lampe de la chaîne. AVIS - Ne dépassez pas le total 5A max. en connexion parallèle.




Fig3

watch > like > follow



selection. solutions. simplicity. eiko.com
23220 W. 84th St, Shawnee, KS 66227 · (P) 1.800.852.2217 (F) 1.800.492.8975
Canada: 81 King St, Barrie, ON L4N 6B5 · (P) 1.888.410.8151 (F) 1.888.705.1335